

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Der Staubsauger funktioniert nicht.	Der Einschalter ist nicht gedrückt. Der Stecker ist nicht eingesteckt. Kein Strom.	Betätigen Sie den Einschalter. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose. Überprüfen Sie die Stromversorgung.
Die Saugleistung ist unzureichend.	Papierbeutel voll. Filterelemente sind verstopft. Zubehörteile oder Schläuche sind verstopft.	Wechseln Sie den Papierstaubbeutel aus. Reinigen Sie die Filterelemente. Überprüfen und reinigen Sie den Schlauch und die Saugdüse.