

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aspirador no funciona.	<p>Interruptor del aspirador no presionado.</p> <p>Enchufe no conectado.</p> <p>No hay corriente</p>	<p>Presionar el interruptor.</p> <p>Introducir el enchufe en la toma de corriente.</p> <p>Controlar la línea de alimentación</p>
La aspiración no es satisfactoria	<p>Bolsa de papel llena.</p> <p>Elementos filtrantes atascados.</p> <p>Accesorios o tubería obstruida.</p>	<p>Cambiar la bolsa recogedora de polvos.</p> <p>Limpia los elementos filtrantes.</p> <p>Controlar y limpiar el tubo flexible y la boquilla de aspiración.</p>