

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Al pulsar el botón de desbloqueo de las palancas y el de rotación del cepillo la máquina no se pone en marcha.	Enchufe desconectado.	Conecte el enchufe
El cepillo y/o el disco de arrastre no gira.	Palanca de rotación del cepillo y/o del disco de arrastre no está presionada. Presencia de cuerpos extraños.	Presione la palanca. Quite los cuerpos extraños pegados.
No sale agua	Depósito vacío. Palanca de suministro del agua sin presionar.	Llenar el depósito. Presione la palanca.
El piso no queda bien limpio.	Cepillos o detergentes inadecuados. La solución de limpieza es inapropiada. Cepillo desgastado.	Utilice cepillo o detergente para el tipo de piso o de sucio que se va a limpiar. Llene el depósito (opcional) con la solución detergente. Reemplace el cepillo.
Lijado /pulido del piso insuficiente.	Pad desgastado.	Reemplace el pad.
La máquina no funcione bien o vibra fuertemente.	Controle que el cepillo o el disco de arrastre estén montados correctamente. Controle que el pad esté bien centrado con el disco de arrastre. El cepillo o el disco de arrastre no son aptos para el piso.	Volver a montar correctamente el cepillo o el disco de arrastre. Volver a colocar el pad centrándolo correctamente con el disco de arrastre. Utilice cepillo o disco de arrastre aptos para el tipo de superficie o trabajo a realizar.