

| PROBLEM | URSACHE | BEHEBUNG |
|--|---|---|
| Es werden gleichzeitig die Entsperrungstaste und die Hebel für die Bürstendrehung betätigt, aber die Maschine schaltet sich nicht ein. | Stecker nicht angeschlossen. | Stecker anschließen. |
| Die Mitnehmerscheibe dreht sich nicht. | Hebel für Bürsten-/Mitnehmerdrehung ist nicht gedrückt. | Den Hebel drücken. |
| | Vorhandensein möglicher Fremdkörper. | Die eingeklemmten Fremdkörper entfernen. |
| Wasser tritt nicht aus. | Tank leer. | Tank auffüllen. |
| | Hebel zu Wasserabgabe nicht gedrückt. | Drücken Sie den Hebel. |
| Es tritt keine Polierflüssigkeit aus. | Tank leer. | Den Tank füllen |
| | Schalter nicht gedrückt. | Die Taste drücken. |
| Reinigungsergebnis ungenügend. | Pad oder chemisches Mittel unangemessen. | Für den zu polierenden Bodentyp geeignete Pads oder chemische Mittel verwenden. |
| | Pad abgenutzt. | Das Pad austauschen. |
| Die Maschine arbeitet ungleichmäßig und vibriert sehr stark. | Überprüfen, dass das Pad perfekt auf dem Treibteller zentriert ist. | Das Pad positionieren, indem dieses richtig auf den Treibteller zentriert wird. |
| | Pad für den Bodentyp nicht geeignet. | Ein für die zu polierende Oberfläche geeignetes Pad verwenden. |
| Die Maschine schaltet sich während der Arbeit unerwartet aus. | Thermoschutz des Motors wurde ausgelöst. | Den Reset-Schalter zurücksetzen, bis er durch ein "Klick" einrastet und sicherstellen, dass die Maschine im richtigen Bereich arbeitet. |