

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
Appuyant sur l'interrupteur (45) «  » la machine ne fonctionne pas.	<p>La batterie est déchargée.</p> <p>Le fusible général est grillé.</p> <p>La fiche de batteries et encore placé sur la prise du chargeur.</p>	<p>Contrôler l'état de charge de la batterie.</p> <p>Remplacer le fusible général de 50A ou 75A.</p> <p>Mettez le bouchon dans le bon sens.</p>
La brosse ne tourne pas.	<p>Carte fonctions endommagée.</p> <p>Sensor tactile sur la poignée est faute.</p> <p>Moteur de brosse endommagé.</p> <p>Interrupteur de la brosse pas pressé ou une défaillance.</p>	<p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Appuyez sur le commutateur approprié ou remplacer.</p>
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<p>Carte fonctions endommagée.</p> <p>Moteur d'aspiration endommagé.</p> <p>On n'a pas poussé sur le bouton de l'aspirateur.</p> <p>Vacuostat pas pressé ou une défaillance.</p>	<p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Appuyez sur l'interrupteur ou remplacer.</p> <p>Égoutter, rincer et nettoyer le réservoir.</p>
La machine ne sèche pas correctement et laisse des traces d'eau sur le sol.	<p>L'aspirateur est éteint.</p> <p>Le tuyau d'aspiration est encrassé.</p> <p>L'essuie-glace sale.</p> <p>Le réservoir de récupération est plein.</p> <p>Filtre à eau sale encrassé.</p> <p>Les raclettes en caoutchouc sont usées.</p>	<p>Démarrer l'aspirateur.</p> <p>Contrôler et éventuellement nettoyer le tuyau d'aspiration qui relie de groupe suceur au réservoir de récupération.</p> <p>Nettoyez la glace.</p> <p>Vider le réservoir de récupération.</p> <p>Nettoyer le filtre.</p> <p>Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.</p>

<b>PROBLÈMES</b>	<b>CAUSE</b>	<b>RÉPARATIONS</b>
L'eau ne sort plus.	Le réservoir est vide.  Interrupteur activation électrovalve non appuyé.  Le robinet est fermé.  Le filtre est encrassé.  L'électrovalve ne fonctionne pas.	Remplir le réservoir.  Appuyer sur l'interrupteur.  Ouvrir le robinet.  Nettoyer le filtre.  Contacter le service d'assistance technique.
Le nettoyage du sol est insuffisant.	Les brosses ou les détergents sont inadaptés.    La brosse est usée.	Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou selon le degré de saleté à nettoyer.    Substituer la brosse.