

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RIMEDIO</b>
Ruotando su "ON" il selettore a chiave, la macchina non si accende.	Batteria scarica. Blocchetto chiave danneggiato. Fusibile generale bruciato. Spina batterie danneggiata.	Controllare lo stato di carica della batteria. Sostituire. Sostituire il fusibile generale da 30A oppure 75A. Sostituire.
Spazzola non ruota.	Scheda funzioni danneggiata. Motore spazzola danneggiato. Pulsante spazzola non premuto o danneggiato.	Sostituire. Sostituire. Premere il relativo pulsante o sostituire.
Aspiratore non funziona.	Scheda funzioni danneggiata. Motore aspirazione danneggiato. Pulsante aspiratore non premuto o danneggiato. Serbatoio di recupero pieno. Filtro aspirazione ostruito.	Sostituire. Sostituire. Premere il pulsante o sostituire. Svuotare, lavare e pulire il serbatoio e le sonde. Pulire filtro.
La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	Motore aspirazione difettoso. Tubo di aspirazione intasato. Tergitore sporco. Serbatoio di recupero pieno. Filtro acqua sporca intasato. Gomme tergiture usurate.	Sostituire motore. Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitore al serbatoio di recupero. Pulire il tergitore. Svuotare il serbatoio di recupero. Pulire filtro. Capovolgere o sostituire le gomme tergiture.

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RIMEDIO</b>
Non fuoriesce acqua.	Serbatoio vuoto. Rubinetto chiuso. Filtro intasato. Elettrovalvola non funzionante.	Riempire il serbatoio. Aprire il rubinetto. Pulire il filtro. Chiamare il servizio di assistenza tecnica.
Pulizia pavimento insufficiente.	Spazzole o detergente inadeguati. Spazzola consumata.	Usare spazzole o detergenti adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire. Sostituire la spazzola
Spazzola non ruota. Aspiratore non funziona. Non fuoriesce acqua.	Sensore guasto.	Sostituire.