


PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Al pulsar el botón (45) “  ” la pantalla no se enciende.	<p>Batería descargada.</p> <p>Fusible general quemado.</p> <p>Las baterías siguen en toma de cargador.</p>	<p>Controlar el estado de carga de la batería.</p> <p>Sustituir el fusible general de 5A u 80A.</p> <p>Ponga el enchufe en el sentido correcto.</p>
El cepillo no gira.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Motor del cepillo dañado.</p> <p>Pulsador del cepillo no presionado.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Presionar el relativo pulsador.</p>
El aspirador no funciona.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Motor aspiración dañado.</p> <p>Pulsador aspirador no presionado.</p> <p>Tanque de recuperación lleno.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Presionar el pulsador.</p> <p>Vaciar, lavar y limpiar el tanque y las sondas.</p>
La máquina no seca biendiendo residuos de agua en el suelo.	<p>Aspirador apagado</p> <p>Tubo de aspiración obstruido.</p> <p>Escobilla sucio.</p> <p>Depósito de retorno lleno.</p> <p>Filtro del agua sucia obstruido.</p> <p>Cauchos de la escobilla desgastados.</p> <p>Filtro de aspiración bloqueado.</p>	<p>Encender el aspirador</p> <p>Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno.</p> <p>Limpie la escobilla.</p> <p>Vaciar el depósito de retorno.</p> <p>Limpie el filtro.</p> <p>Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla.</p> <p>Limpie el filtro.</p>

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
<p>No sale agua.</p>	<p>Depósito vacío.</p> <p>Interruptor de activación de la electroválvula no presionado.</p> <p>Grifo cerrado.</p> <p>Filtro obstruido.</p> <p>No funciona la electroválvula.</p>	<p>Llenar el depósito.</p> <p>Presionar el interruptor.</p> <p>Abrir el grifo.</p> <p>Limpiar el filtro.</p> <p>Llamar al servicio de asistencia técnica.</p>
<p>Limpeza del suelo ineficiente.</p>	<p>Cepillos o detergentes inadecuados.</p> <p>Cepillo desgastado.</p>	<p>Usar cepillos o detergentes adecuados para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar.</p> <p>Sustituir el cepillo.</p>
<p>El cepillo no gira.</p> <p>El aspirador no funciona.</p> <p>No sale agua.</p>	<p>Sensor defectuoso.</p>	<p>Sustituir.</p>