


PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Premendo il pulsante (45) “  ” il display non si accende.	<p>Batteria scarica.</p> <p>Fusibile generale bruciato.</p> <p>Spina batterie ancora posizionata su presa caricabatterie.</p>	<p>Controllare lo stato di carica della batteria.</p> <p>Sostituire il fusibile generale da 5A oppure 80A.</p> <p>Posizionare la spina nel modo corretto.</p>
Spazzola non ruota.	<p>Scheda funzioni danneggiata.</p> <p>Scheda display danneggiata.</p> <p>Motore spazzola danneggiato.</p> <p>Pulsante spazzola non premuto.</p>	<p>Sostituire.</p> <p>Sostituire.</p> <p>Sostituire.</p> <p>Premere il relativo pulsante.</p>
Aspiratore non funziona.	<p>Scheda funzioni danneggiata.</p> <p>Scheda display danneggiata.</p> <p>Motore aspirazione danneggiato.</p> <p>Pulsante aspiratore non premuto.</p> <p>Serbatoio di recupero pieno.</p> <p>Filtro aspirazione ostruito.</p>	<p>Sostituire.</p> <p>Sostituire.</p> <p>Sostituire.</p> <p>Premere il pulsante.</p> <p>Svuotare, lavare e pulire il serbatoio e le sonde.</p> <p>Pulire filtro.</p>

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
<p>La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.</p>	<p>Aspiratore spento</p> <p>Tubo di aspirazione intasato.</p> <p>Tergitore sporco.</p> <p>Serbatoio di recupero pieno.</p> <p>Filtro acqua sporca intasato.</p> <p>Gomme tergiture usurate.</p>	<p>Avviare l'aspiratore</p> <p>Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitore al serbatoio di recupero.</p> <p>Pulire il tergitore.</p> <p>Svuotare il serbatoio di recupero.</p> <p>Pulire filtro.</p> <p>Capovolgere o sostituire le gomme tergiture.</p>
<p>Non fuoriesce acqua.</p>	<p>Serbatoio vuoto.</p> <p>Interruttore abilitazione elettrovalvola non premuto.</p> <p>Rubinetto chiuso.</p> <p>Filtro intasato.</p> <p>Elettrovalvola non funzionante.</p>	<p>Riempire il serbatoio.</p> <p>Premere l'interruttore.</p> <p>Aprire il rubinetto.</p> <p>Pulire il filtro.</p> <p>Chiamare il servizio di assistenza tecnica.</p>
<p>Pulizia pavimento insufficiente.</p>	<p>Spazzole o detergente inadeguati.</p> <p>Spazzola consumata.</p>	<p>Usare spazzole o detergenti adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire.</p> <p>Sostituire la spazzola</p>
<p>Spazzola non ruota.</p> <p>Aspiratore non funziona.</p> <p>Non fuoriesce acqua.</p>	<p>Sensore guasto.</p>	<p>Sostituire.</p>