

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Bei Betätigung der Taster auf dem Griff startet die Maschine nicht.	Batterie leer (nur bei batteriebetriebener Version).	Ladezustand der Batterien überprüfen.
	Stecker nicht angeschlossen (nur bei Version mit Ladegerät).	Stecker einstecken
Bürste dreht sich nicht.	Die Taster auf dem Griff sind nicht betätigt.	Betätigen Sie die Taster.
	Schaltknopf zum Einschalten der Bürstenrotation nicht gedrückt.	Schaltknopf drücken.
	Bürstenmotor beschädigt.	Tauschen Sie den Motor aus.
Ansauger funktioniert nicht.	Der Sauger ist abgeschaltet.	Starten Sie den Sauger durch Betätigen des entsprechenden Tasters.
	Staubsaugermotor beschädigt.	Turbine auswechseln.
Die Maschine trocknet nicht gut und hinterlässt auf dem Boden Wasserspuren.	Ansauger ausgeschaltet.	Starten Sie den Sauger durch Betätigen des entsprechenden Tasters.
	Saugrohre verstopft.	Prüfen und reinigen Sie ggf. die Saugrohre, die die Wischer mit dem Rückwassertank verbinden.
	Die Kautschuklamellen des Wischers sind schmutzig.	Reinigen Sie die Kautschuklamellen des Wischers.
	Wischergummis verschlissen.	Die Wischergummis umdrehen oder ersetzen.
Die Maschine bleibt stehen.	Batterie entladen.	Batterie laden.
	Rückwassertank voll.	Tank leeren.
Wasser tritt nicht aus.	Tank leer.	Tank auffüllen.
	Filter verstopft.	Schaltknopf drücken.
	Pumpe funktioniert nicht.	Technischen Kundendienst anrufen.
Bodenreinigung ist unzureichend.	Nicht geeignete Bürste oder nicht geeignetes Reinigungsmittel.	Verwenden Sie eine geeignete Bürste oder geeignete Reinigungsmittel, je nach Art des Bodens oder Grad der zu reinigenden Verschmutzung.
	Bürste verbraucht.	Bürste ersetzen.