

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Al colocar la llave de encendido (20) en «1», la pantalla no se enciende.	Las baterías están descargadas. Botón de emergencia pulsado. Conexión incorrecta o ausencia de conexión de las baterías. Fusibles fundidos. Bloque de encendido dañado.	Compruebe el estado de carga de las baterías. Restablezca el botón de emergencia. Compruebe y corrija la conexión de las baterías. Compruebe y sustituya el fusible de 3 A o el fusible general de 75 A. Sustituir. (*)
El cepillo no gira.	No se ha pulsado el botón del cepillo. Tarjeta de funciones dañada. Tarjeta de visualización dañada. Motor del cepillo dañado.	Pulse el botón. Sustituir. (*) Sustituir. (*) Sustituir. (*)
El aspirador no funciona.	No se ha pulsado el botón del aspirador. Depósito de agua de recuperación lleno. La bandeja de residuos y el filtro de aspiración están sucios. Tarjeta de funciones dañada. Tarjeta de visualización dañada. Motor de aspiración dañado.	Pulse el botón. Vacíe, lave y limpie el depósito y el sensor de nivel. Limpie la bandeja y el filtro. Sustituir. (*) Sustituir. (*) Sustituir. (*)
El detergente químico no sale.	Bomba química desactivada. No se ha pulsado el botón del detergente químico. Depósito vacío. Tubo obstruido. Bomba averiada. Tarjeta de funciones dañada.	Cambiar la configuración en los ajustes de parámetros. Pulse el botón. Sustituir. Limpiar los tubos. Sustituir. (*) Sustituir. (*)

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina no seca bien y deja restos de agua en el suelo.	Tubo de aspiración obstruido.	Compruebe y, si es necesario, limpie el tubo de aspiración que conecta el rascador con el depósito de agua de recuperación.
	Boquilla mal ajustada.	Ajustar la incidencia del boquilla.
	Boquilla sucia.	Limpiar el rascador.
	Depósito de agua de recuperación lleno.	Vacie el depósito.
	Caja de residuos y filtro de aspiración sucios.	Limpie la bandeja y el filtro.
	Las gomas del rascador están desgastadas.	Volcar o sustituir las gomas de la escobilla.
	Motor de aspiración dañado.	Sustituir. (*)
No sale agua.	No se ha pulsado el botón de suministro de agua.	Pulse el botón.
	Depósito vacío.	Llene el depósito.
	Grifo cerrado.	Abra el grifo.
	Filtro obstruido.	Limpie el filtro.
	Electroválvula o bomba de agua dañada.	Sustituir. (*)
	Tarjeta de funciones dañada.	Sustituir. (*)
Limpieza insuficiente del suelo.	Cepillos o detergente inadecuados.	Utilice cepillos o detergentes adecuados para el tipo de suelo o la suciedad que se desea limpiar.
	Cepillo desgastado.	Sustituir el cepillo.

(*) Llame al servicio de asistencia para su sustitución.