

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Portando la chiave di accensione (20) su "1" la macchina non si accende.	Batterie scariche.	Controllare lo stato di carica delle batterie.
	Pulsante di emergenza premuto.	Ripristinare il pulsante di emergenza.
	Errato o assenza collegamento delle batterie.	Verificare e correggere il collegamento delle batterie.
	Fusibili bruciati.	Verificare e sostituire il fusibile chiave da 3A, oppure il fusibile generale da 75A.
	Blocchetto chiave di accensione danneggiato.	Sostituire. (*)
(Per modello senza trazione) L'avanzamento delle macchina risulta difficoltoso.	Testata spazzola sregolata.	Regolare la pressione a terra della testata spazzola. (*)
La spazzola non ruota.	Interruttore spazzola non premuto.	Premere l'interruttore.
	Scheda funzioni danneggiata.	Sostituire. (*)
	Motore spazzola danneggiato.	Sostituire. (*)
L'aspiratore non funziona.	Interruttore aspiratore non premuto.	Premere l'interruttore.
	Serbatoio acqua di recupero pieno.	Svuotare, lavare e pulire il serbatoio e le sonde.
	Vaschetta detriti e filtro di aspirazione sporchi.	Pulire la vaschetta e il filtro.
	Scheda funzioni danneggiata.	Sostituire. (*)
	Motore aspirazione danneggiato.	Sostituire. (*)

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	Tubo di aspirazione intasato.	Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitore al serbatoio acqua di recupero.
	Tergitore non regolato correttamente.	Regolare l'incidenza del tergitore.
	Tergitore sporco.	Pulire il tergitore.
	Serbatoio acqua di recupero pieno.	Svuotare il serbatoio.
	Vaschetta detriti e filtro di aspirazione sporchi.	Pulire la vaschetta e il filtro.
	Gomme tergitore usurate.	Capovolgere o sostituire le gomme tergitore.
	Motore aspirazione danneggiato.	Sostituire. (*)
Non fuoriesce acqua di lavaggio.	Serbatoio vuoto.	Riempire il serbatoio.
	Rubinetto chiuso.	Aprire il rubinetto.
	Filtro intasato.	Pulire il filtro.
	Elettrovalvola danneggiata.	Sostituire. (*)
Pulizia pavimento insufficiente.	Spazzole o detergente inadeguati.	Usare spazzole o detergenti adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire.
	Spazzola consumata.	Sostituire la spazzola

(\*) Chiamare il servizio di assistenza per la manutenzione o sostituzione.