

**5.5 Im Störfall**

<b>Störung</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Behebung</b>
<b>Der Sauger startet nicht</b>	Stromversorgung unterbrochen	Spannung der Steckdose überprüfen. Stecker und Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
	Kontrollleuchte brennt nicht bei eingestecktem Netzstecker: Sicherungen durchgebrannt	Sicherungen austauschen.
	Kontrollleuchte brennt, Netzstecker eingesteckt, Schalter aktiviert: Motorenbürsten abgenutzt	Bürsten austauschen.
<b>Austreten von Staub oder Flüssigkeit</b>	Saugschlauch durchlöchert	Schlauch austauschen.
	Filter durchlöchert	Filter austauschen.
	Filter für Saugart nicht geeignet	Für aufgesaugtes Material geeigneten Filter montieren.
<b>Der Sauger hat nicht genug Saugkraft</b>	Schlauch durchlöchert oder verstopft	Schlauch überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
	Behälter voll	Behälter leeren.
	Filter verstopft	Filter austauschen.
	Dichtungen abgenutzt	Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
	Luftverlust	Verriegelungen, Arretierschrauben, Behälter, Filterkammer auf Undichtigkeiten überprüfen.
<b>Motorengeräusche zu laut</b>	<b>GHIBLI&amp;WIRBELKundendienst benachrichtigen</b>	

**Hinweis!**

**Bei jeder Art von anderweitigem Problem wenden Sie sich bitte an den DELFINC-Kundendienst.**