

5.5 Si algo no funciona

<i>Anomalía hallada</i>	<i>Posible avería</i>	<i>Remedio aconsejado</i>
El aspirador no se pone en marcha	Falta de corriente	Verificar la presencia de tensión en la toma de corriente Verificar la integridad del enchufe y del cable de alimentación
	Interruptor magnetotérmico disparado	Rearmar el interruptor magnetotérmico.
Salida de polvos	Tubo de aspiración perforado	Sustituir el tubo
	Filtro no idóneo al tipo de aspiración	Montar el filtro idóneo al tipo de material por aspirar
La aspiradora no aspira como debería	Tubo perforado o atascado	Verificar el tubo y si es necesario sustituirlo
	Contenedor lleno	Vaciar el contenedor
	Filtro atascado	Limpiar el filtro o eventualmente sustituirlo.
	Guarniciones desgastadas	Verificar las guarniciones y, si es necesario, sustituir las
	Pérdidas de aire	Controlar eventuales pérdidas de aire por los ganchos de cierre, los tornillos de apretamiento, el contenedor la cámara filtro
Motores excesivamente ruidosos.	Contactar con la asistencia técnica GHIBLI&WIRBEL	

¡Advertencia!
Para cualquier otro problema llamar al servicio de asistencia técnica GHIBLI&WIRBEL .