

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aspirador no funciona.	Interruptor del aspirador no presionado.	Presionar el interruptor.
	Enchufe no conectado.	Introducir el enchufe en la toma de corriente.
	No hay corriente	Verificar la línea de alimentación.
La aspiración no es satisfactoria.	Accesorios o tubería obstruida.	Controlar y limpiar el tubo flexible y la boquilla de aspiración.
	Brocha del cepillo de aspiración gastada o rota.	Controlar y sustituir la brocha
Suministro del detergente no uniforme.	Boquilla obstruida.	Limpiar boquilla.
	Filtro obstruido.	Limpiar el filtro de aspiración.
El suministro del detergente no funciona.	Interruptor no presionado.	Presionar el interruptor.
	Térmica de protección introducida.	Esperar unos 30 minutos para realizar el restablecimiento automático.