

| PROBLEM | URSACHE | BEHEBUNG |
|--|---|---|
| Der Staubsager funktioniert nicht (230 V-Modell). | Schalter ist gedrückt. Es ist nicht eingesteckt. Strom- Mangel. | Drücken Sie den Schalter. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Stromleitung überprüfen. |
| Der Staubsager funktioniert nicht (24 V-Modell). | Batterie entladen. Die Batterie ist nicht richtig montiert. Batterie erschöpft Das Ladegerät funktioniert nicht. | Laden Sie die Batterie wieder. Überprüfen Sie die richtige Montage der Batterie. Der Akku muß ersetzt werden. Das Ladegerät soll von einem Fachmann überprüfen lassen. |
| Die Saugleistung ist nicht zufriedenstellend (Modell 230 V und 24 V-Modell). | Papiertüte ist voll. Filterelemente blockiert. Zubehör oder Schläuche verstopft | Ersetzen Sie den Staubsack. Reinigen Sie die Filterelemente. Kontrollieren und reinigen Sie den Schlauch und die Düse. |
| Die Saugleistung ist zufriedenstellend (für 24V-Modell). | Batterie entladen | Laden Sie die Batterie wieder. |
| Das Gerät schaltet während des Betriebes aus (24 V-Modell). | Batterie entladen. | Laden Sie die Batterie wieder. |