

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Der Staubsager funktioniert nicht (115 V-Modell).	Schalter ist gedrückt. Es ist nicht eingesteckt. Strom- Mangel.	Drücken Sie den Schalter. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Stromleitung überprüfen.
Der Staubsager funktioniert nicht (24 V-Modell).	Batterie entladen. Die Batterie ist nicht richtig montiert. Batterie erschöpft Das Ladegerät funktioniert nicht.	Laden Sie die Batterie wieder. Überprüfen Sie die richtige Montage der Batterie. Der Akku muß ersetzt werden. Das Ladegerät soll von einem Fachmann überprüfen lassen.
Die Saugleistung ist nicht zufriedenstellend (Modell 115 V und 24 V-Modell).	Papiertüte ist voll. Filterelemente blockiert. Zubehör oder Schläuche verstopft	Ersetzen Sie den Staubsack. Reinigen Sie die Filterelemente. Kontrollieren und reinigen Sie den Schlauch und die Düse.
Die Saugleistung ist zufriedenstellend (für 24V-Modell).	Batterie entladen	Laden Sie die Batterie wieder.
Das Gerät schaltet während des Betriebes aus (24 V-Modell).	Batterie entladen.	Laden Sie die Batterie wieder.