

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Aspirador no funciona (para el modelo 115 V).	El interruptor no está pulsado. El enchufe no está incluido. Batería baja.	Pulse el interruptor. Inserte el enchufe en la toma. Compruebe la línea de alimentación.
Aspirador no funciona (para el modelo 24 V).	Batería baja. La batería no está insertada correctamente. Paquete de batería agotada. Cargador de batería no funciona.	Recargar la batería Ver la inserción correcta de la batería. Reemplace la batería Cargador debe ser controlado por un especialista.
La potencia de aspiración no es satisfactoria (para el Modelo 115V y Modelo 24V).	Bolsa de papel está llena. Los elementos del filtro se bloquea. Accesorios o mangueras obstruidas.	Cambie la bolsa de recolección de polvo. Limpie los elementos filtrantes. Revise y limpie la manguera y la boquilla.
La potencia de aspiración no es satisfactoria (para el modelo 24).	Batería baja.	Recargar la batería.
La unidad se apaga durante el funcionamiento (para el modelo 24V).	Batería baja.	Recargar la batería.