

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Aspirador no funciona.	Interruptor no presionado. Enchufe no conectado. Falta de corriente.	Presionar el interruptor. Conectar el enchufe en la toma de corriente. Revisar la línea de alimentación.
La aspiración no es satisfactoria.	Bolsa de papel llena. Elementos filtrados atascados. Accesorios o tubos obturados.	Sustituir la bolsa recogedora de polvos. Limpiar los elementos de filtración. Controlar y limpiar el tubo flexible y la boca de aspiración.