

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Sauger funktioniert nicht.	Der Schalter ist nicht gedrückt. Stecker nicht angeschlossen. Kein Strom vorhanden.	Drücken Sie den Schalter Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Prüfen Sie die Stromleitung.
Das Saugergebnis ist nicht zufriedenstellend.	Papierbeutel voll. Filterelemente verstopft. Zubehör oder Rohre verstopft.	Den Staubbeutel austauschen. Die Filterelemente reinigen. Den Schlauch und den Saugstutzen überprüfen und reinigen.