

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|-----------------------------------|--|--|
| El aspirador no funciona. | Interruptor del aspirador no presionado. | Presionar el interruptor "Motor" en "ON" y asegurarse que el interruptor "Tool" este en "MAN". |
| | Enchufe no conectado. | Introducir el enchufe en la toma de corriente. |
| | No hay corriente | Controlar la línea de alimentación. |
| La aspiración no es satisfactoria | Bolsa fleece llena. | Cambiar la bolsa recogedora de polvos. |
| | Contenedor lleno. | Vaciar el contenedor. |
| | Elementos filtrantes obstruidos. | Limpiar los elementos filtrantes. Limpiar o sustituir el filtro de cartucho clase M. |
| | Accesorios o tubería obstruida. | Controlar y limpiar el tubo flexible y la boca de aspiración. |
| | Extensión de la boca de aspiración desgastada o arruinada. | Controlar y sustituir la extensión. |