

RICERCA GUASTI

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
L'aspiratore non funziona.	Interruttore non premuto.	Premere l'interruttore "Motor" su "ON" e assicurarsi che l'interruttore "Tool" sia su "MAN".
	Spina non inserita.	Inserire la spina nella presa di corrente.
	Mancanza corrente.	Verificare la linea di alimentazione.
L'aspirazione non è soddisfacente.	Sacchetto fleece pieno.	Sostituire il sacchetto raccogli polvere.
	Contenitore pieno.	Svuotare il contenitore.
	Elementi filtranti intasati.	Pulire gli elementi filtranti. Pulire o sostituire il filtro a cartuccia classe M.
	Accessori o tubi otturati.	Controllare e pulire il tubo flessibile e la bocchetta di aspirazione.
	Racla bocchetta aspirazione usurata o rovinata.	Controllare e sostituire la racla.