

<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>BEHEBUNG</b>
Sauger funktioniert nicht.	Der Schalter ist nicht gedrückt.	Schalter drücken.
	Stecker nicht angeschlossen.	Den Stecker in die Steckdose stecken.
	Kein Strom vorhanden.	Die Versorgungsleitung prüfen.
Die Saugleistung ist ungenügend.	Der Netzfilter ist voll oder verstopft.	Entleeren oder reinigen Sie den Netzfilter.
	Zubehör oder Rohre verstopft.	Den Schlauch und die Saugdüse überprüfen und reinigen.
	Der Gummistreifen der Saugdüse ist abgenutzt oder beschädigt.	Saugdüse überprüfen oder austauschen.
Entladet nicht.	Evakuierungspumpe ausgeschaltet.	Vergewissern Sie sich, dass der Stecker der Evakuierungspumpe an die Steckdose am Oberteil angesteckt ist.