

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aspirador no funciona.	Interruptor del aspirador no presionado.	Presionar el interruptor.
	Enchufe no conectado.	Introducir el enchufe en la toma de corriente.
	No hay corriente	Controlar la línea de alimentación.
La aspiración no es satisfactoria	Filtro de red lleno u obstruido.	Descargar o limpiar el filtro de red.
	Accesorios o tubería obstruida.	Controlar y limpiar el tubo flexible y la boca de aspiración.
	Listón de goma de la boquilla de aspiración de líquidos desgastado o dañado.	Controlar y sustituir la boquilla de aspiración de líquidos.
No descargue.	Bomba de evacuación apagada.	Controlar que la toma de la bomba de evacuación esté colocada en el enchufe de corriente en el cabezal.