

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Aspiratore non funziona.	Interruttore non premuto.	Premere l'interruttore.
	Spina non inserita.	Inserire la spina nella presa di corrente.
	Mancanza corrente.	Verificare la linea di alimentazione.
L'aspirazione non è soddisfacente.	Filtro a rete pieno o intasato.	Scaricare o pulire il filtro a rete.
	Accessori o tubi otturati.	Controllare e pulire il tubo flessibile e la bocchetta di aspirazione.
	Listello in gomma della bocchetta aspira liquidi consumata o rovinata.	Controllare e sostituire la bocchetta aspira liquidi.
Non scarica.	Pompa evacuazione spenta.	Controllare che la spina della pompa evacuazione sia inserita nella presa di corrente sulla testata.