

<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>BEHEBUNG</b>
Wird die mittlere Taste betätigt, startet die Maschine nicht.	Batterie leer (nur Ausführung BC).	Ladezustand der Batterien überprüfen.
	Stecker nicht angeschlossen (nur Ausführung E).	Stecker einstecken.
	Hauptsicherung durchgebrannt (nur Ausführung BC).	GRÜNE Hauptsicherung von 30A auswechseln.
Bürste dreht sich nicht.	Störung Überstrom Bürsten-ausgang oder Stromkreis Bürsten offen.	Siehe Abschnitt "Betriebsal-larme".
	Bürstenmotor beschädigt.	Getriebemotor auswechseln.
	Schaltknopf zum Einschalten der Bürstenrotation nicht gedrückt.	Schaltknopf drücken.
Ansauger funktioniert nicht.	Störung Überstrom am Ansaugerausgang oder Stromkreis Ansauger offen.	Siehe Abschnitt "Betriebsal-larme".
	Staubsaugermotor be-schädigt.	Turbine auswechseln.
	Schaltknopf zum Einschalten der Ansaugers nicht gedrückt.	Schaltknopf drücken.
Die Maschine trocknet nicht gut und hinterlässt auf dem Boden Wasserspuren.	Ansauger ausgeschaltet	Ansauger einschalten
	Ansaugschlauchverstopft.	Den Ansaugschlauch, der den Wischer mit dem Schmutzwassertank verbind-et, kontrollieren und eventu-ell reinigen.
	Wischergummis nicht richtig eingestellt.	Die Wischergummis einstel-len, wie im Abschnitt "Einstel-len des Wischers" beschrie-ben.
	Schmutzwassertank voll.	Den Schmutzwassertank leeren.
	Wischergummis verschlissen.	Die Wischergummis umdreh-en oder ersetzen.

<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>BEHEBUNG</b>
Wasser tritt nicht aus.	Tank leer.	Tank auffüllen.
	Schaltknopf des Elektroventils nicht gedrückt.	Schaltknopf drücken.
	Wasserhahn zu.	Öffnen des Hahns an der Unterseite der Maschine.
	Filter verstopft.	Filter reinigen.
	Elektroventil funktioniert nicht.	Technischen Kundendienst anrufen.
Bodenreinigung ist unzureichend.	Falsche Bürsten oder Reinigungsmittel.	Benutzen Sie dem Boden oder dem Grad der Verschmutzung angepasste Bürsten und Reinigungsmittel.
	Bürste verbraucht.	Bürste ersetzen.