

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Al pulsar el interruptor (34), la máquina no se enciende.	<p>Los interruptores automáticos en la posición "0".</p> <p>Fallo del interruptor.</p> <p>El cable de alimentación desconectado.</p>	<p>Pulse el interruptor de la línea eléctrica.</p> <p>Reemplace el interruptor.</p> <p>Conectar el cable.</p>
El cepillo no gira.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Motor del cepillo dañado.</p> <p>Fallo del interruptor.</p> <p>Interruptor de activación de la rotación del cepillo no presionado.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Reemplace el interruptor.</p> <p>Presionar el interruptor.</p>
El aspirador no funciona.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Motor aspiración dañado.</p> <p>Fallo del interruptor.</p> <p>Interruptor del aspirador no presionado.</p> <p>Tanque de recuperación lleno.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Reemplace el interruptor.</p> <p>Presionar el interruptor.</p> <p>Escurrir, enjuagar y limpiar el depósito.</p>
La máquina no seca biendejando residuos de agua en el suelo.	<p>Aspirador apagado.</p> <p>Fallo del interruptor.</p> <p>Tubo de aspiración obstruido.</p> <p>Escobilla sucio.</p> <p>Depósito de retorno lleno.</p> <p>Filtro del agua sucia obstruido.</p> <p>Cauchos de la escobilla desgastados.</p>	<p>Encender el aspirador.</p> <p>Reemplace el interruptor.</p> <p>Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno.</p> <p>Limpie la escobilla.</p> <p>Vaciar el depósito de retorno.</p> <p>Limpia el filtro.</p> <p>Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla.</p>

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
No sale agua.	Depósito vacío. Interruptor de activación de la electroválvula no presionado. Fallo del interruptor. Grifo cerrado. Filtro obstruido. No funciona la electroválvula.	Llenar el depósito. Presionar el interruptor. Reemplace el interruptor. Abrir el grifo. Limpiar el filtro. Llamar al servicio de asistencia técnica.
Limpieza del suelo ineficiente.	Cepillos o detergentes inadecuados. Cepillo desgastado.	Usar cepillos o detergentes aptos para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar. Sustituir el cepillo.
El cepillo no gira. El aspirador no funciona. No sale agua.	Sensor defectuoso.	Sustituir.