

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Bei Drehen des Schlüssels schaltet sich die Maschine nicht ein.	Batterie leer. Hauptsicherung durchgebrannt.	Ladezustand der Batterien überprüfen. Die Hauptsicherung von 7,5A ersetzen.
Bürste dreht sich nicht.	Bürstensicherung durchgebrannt. Schalter zur Freigabe der Bürstenrotation nicht gedrückt.	WEISS Sicherung Bürstenmotor von 25A austauschen Drücken Sie den Schalter
Ansauger funktioniert nicht.	Ansaugersicherung durchgebrannt. Der Ansaugschalter ist nicht gedrückt Rückwassertank voll.	Ersetzen Sie die ROTE Sicherung Ansaugmotor zu 40°. Drücken Sie den Schalter Den Tank und die Sonden leeren, waschen und reinigen.
Die Maschine trocknet nicht gut und hinterlässt auf dem Boden Wasserspuren.	Ansauger ausgeschaltet Ansaugschlauchverstopft. Schmutzwassertank voll. Wischgummis verschlissen	Ansauger einschalten Den Ansaugschlauch, der den Wischer mit dem Schmutzwassertank verbindet, kontrollieren und eventuell reinigen. Den Schmutzwassertank leeren. Die Wischgummis umdrehen oder ersetzen.
Wasser tritt nicht aus.	Tank leer. Schalter zur Freigabe des Magnetventils nicht gedrückt Wasserhahn zu. Filter verstopft. Elektroventil funktioniert nicht.	Tank auffüllen. Drücken Sie den Schalter. Öffnen Sie den Hahn. Filter reinigen. Technischen Kundendienst anrufen.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Bodenreinigung ist unzureichend.	Falsche Bürsten oder Reinigungsmittel. Bürste verbraucht.	Benutzen Sie dem Boden oder dem Grad der Verschmutzung angepasste Bürsten und Reinigungsmittel. Bürste ersetzen.