

| PROBLEMA | CAUSA | RIMEDIO |
|---|---|--|
| Ruotando la chiave la macchina non si avvia. | Batteria scarica. Fusibile generale bruciato. | Controllare lo stato di carica della batteria. Sostituire il fusibile generale da 7,5A. |
| Spazzola non ruota. | Fusibile spazzola bruciato. Interruttore abilitazione rotazione spazzola non premuto. | Sostituire il fusibile BIANCO motore spazzola da 25A. Premere l'interruttore. |
| Aspiratore non funziona. | Fusibile aspiratore bruciato. Interruttore aspiratore non premuto. Serbatoio di recupero pieno. | Sostituire il fusibile ROSSO motore aspiratore da 40A. Premere l'interruttore. Svuotare, lavare e pulire il serbatoio e le sonde. |
| La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento. | Aspiratore spento Tubo di aspirazione intasato. Serbatoio di recupero pieno. Gomme tergiture usurate. | Avviare l'aspiratore Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitore al serbatoio di recupero. Svuotare il serbatoio di recupero. Capovolgere o sostituire le gomme tergiture. |
| Non fuoriesce acqua. | Serbatoio vuoto. Interruttore abilitazione elettrovalvola non premuto. Rubinetto chiuso. Filtro intasato. Elettrovalvola non funzionante. | Riempire il serbatoio. Premere l'interruttore. Aprire il rubinetto. Pulire il filtro. Chiamare il servizio di assistenza tecnica. |

| PROBLEMA | CAUSA | RIMEDIO |
|----------------------------------|--|---|
| Pulizia pavimento insufficiente. | Spazzole o detergente inadeguati. Spazzola consumata. | Usare spazzole o detersivi adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire. Sostituire la spazzola |